テレビユーティリティーキット
TN-122T
取扱説明書/保証書

この度は本製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために、本説明書をよくお読みのうえ、
ご使用ください。
なお本説明書には保証書も付いておりますので読み終えた後も
大切に保管してください。

セット内容

テレナビユニット ・・・・・ 1
モード切替スイッチ ・・・ 1
両面テープ ・・・・・・・ 3
クッションテープ ・・・・・ 1
取扱説明書（本書） ・・・・ 1

注意事項

・本製品は同乗者の方が純正テレビ/ナビゲーション（メーカーオプション、一部ディーラーオプション）を使用できるようにするための製品です。
・走行時は安定した電波受信ができないため、駐停車時に比べ画像が映りにくくなることがありますが、純正TVの性能により異なりますので製品の故障、不具合ではありません。あらかじめご了承ください。
・一部車種には車両の設定により、ヘッドライト等を点灯することで画面の明暗が変化するものがありますが、本製品の影響ではありません。
・一部車種で本製品を使用することにより、ナビゲーションの自車位置表示にズレが生じる場合がありますが、ナビゲーションの表示画面で本製品をOFFにしGPSを受信させ、しばらく走行することで自車位置が復帰します。戻るまでの時間はナビゲーションの性能に依存しますので、あらかじめご了承ください。
・一部車種で本製品の使用中は、目的地の設定を行っていても音声案内をしないことがあります。本製品をOFFにしナビゲーションの画面でご使用ください。
・本製品の取付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などで取付けをしてください。
・適合外の車種への取付けで発生した事故、故障などに関しては弊社では一切責任を負いませんのでご了承ください。
・本製品の使用、操作などにより発生した事故などの責任、保証は一切負いません。
・本製品の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。ご了承ください

⚠危険

・本製品は運転席以外の同乗者の方が走行中にテレビを見る、ナビゲーションの操作を行うために開発された商品です。運転者の方は絶対に走行中にTVを見たり、ナビゲーションの操作を行わないようにして下さい。
・本製品の取付け後は必ず走行テストを行なってください。その際は必ず助手席の方がテストを行なってください。

⚠警告

・運転者が走行中にモニターを注視したり、ナビゲーションの操作を行うことは、道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。 運転者の方は安全上、走行中にTV、ナビゲーションの操作を行わないで下さい。罰金・減点等に関しての責任は弊社では一切負いませんので、あらかじめ御了承下さい。

⚠重要

・本製品の使用中（ナビモード時）はナビゲーションの自車位置が不正確になることがあります。また車種により距離に関する情報（平均燃費情報など）に誤差が生じることがありますので、必要なときのみ操作を行なってください。

取付方法

1. 車両のバッテリーマイナス端子を外します。
2. テレナビユニットを車両の指定の位置へ取付けします。(それぞれのハーネスをユニットと車両ハーネスの間へ割込ませます。)取付位置により配線を室内へ引込む必要があります。
3. テレナビユニットから出ているアース端子を車両ボディアースに確実に共締めします。
4. モード切替スイッチを接続し、操作のしやすい場所へ両面テープで固定します。
5. 取付け後、再度接続がしっかりされているか確認します。
6. バッテリーマイナス端子を接続します。
7. 右側の操作方法を基に正常に動作することを確認します。正常に動作しない場合は、取付位置や接続方法などを確認してください。
8. 正常に動作することを確認したら、テレナビユニットを他の部分と干渉しない位置へ固定します。
9. 取外しを行なった内装などを逆の手順で取付けし終了です。
10. 取付け終了後、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方が動作の確認を行なってください。

取付概要図

※イラストはイメージであり、実際の配線とは異なります。



操作方法

本製品はエンジン始動するとノーマルモードからスタートします。以下、スイッチ操作は1秒以上の間隔をあけてください。

1.エンジンを始動し、スイッチを1回押すと走行中にTVが映るようになります。テレビモードのときはスイッチ部が点灯します。

2.テレビモード時に、もう一度スイッチを押すとナビゲーションの操作が可能になります。
ナビモードにするとスイッチ部は点滅に変わります。ナビモード時は車両が停車している状態を疑似的に作っていますので、自車位置は動きません。
およそ3分間でノーマルモードに自動復帰します。

3.ナビモード時に、もう一度スイッチを押すとノーマルモードへ戻ります。スイッチ部は点滅から消灯に変わります。

⚠注意

運転者が走行中にモニター画面を注視する、ナビゲーションの操作をすることは道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。運転者は安全上、絶対に走行中にTVを見たり、ナビゲーションの操作を行なわないでください。

※操作終了後モード切替スイッチを押して
ノーマルモードへ切替えてください。



●ノーマルモードに戻した時、自車位置がずれている場合がありますが本製品の故障ではありません。GPSを受信し、しばらく走行することで自車位置は自動的に復帰します。復帰するまでの時間はナビゲーションの性能に依存しますのでご了承ください。
●日中など周囲が明るい時、スイッチランプの点滅・点灯が見にくくなる場合があります。